



zusätzliche Sicherheitsinformationen für TKWs mit LNG-Antrieb

5. Sicherheitsregeln LNG

Alle Fahrer müssen zusätzlich zu den allgemeinen Anforderungen folgende Sicherheitsregeln einhalten:

- ◆ Der LNG-Tank darf keine äußeren Schäden haben
- ◆ Es darf sich nicht übermäßig Eis am LNG-System gebildet haben
- ◆ Der Tank darf nicht vereist sein
- ◆ Der Druck im LNG-Tank darf **nicht mehr als 13 bar** betragen
- ◆ Die rote Verschlusskappe muss auf dem Sicherheitsventil vorhanden sein
- ◆ Während des Aufenthaltes im Tanklager muss das DIN A4 Kennzeichnungsschild „LNG“ dauerhaft sichtbar hinter der Frontscheibe angebracht sein



Sollte es zu einem Unfall, Brand oder anderen Ereignis kommen, weisen Sie unsere Mitarbeiter unbedingt auf den LNG-Antrieb hin!

Kategorie	Konsequenzen	
Erster Verstoß Zweiter Verstoß innerhalb 12 Monaten weitere oder schwere Verstöße: individuelle Regelung Zugangsverbote werden dem Arbeitgeber mitgeteilt	Schulung durch das Terminalmanagement und	TTG-weites Zugangsverbot für
Verstoß gegen die Sicherheitsregeln für LNG-TKW	Sperre für den Tag	1 Monat